

Barrage immatériel de sécurité FGS 300 à FGS 1800



# Consignes de sécurité et mesures de protection d'ordre général

1. Pour le montage et l'exploitation des dispositifs de protection électrosensibles (ESPE), ainsi que pour leur mise en service et les tests périodiques, il faut impérativement appliquer les prescriptions légales nationales et internationales et en particulier :

la directive machine CE 98/37,

la directive d'utilisation des installations CEE 89/655,

les prescriptions de sécurité ainsi que,

les prescriptions de prévention des accidents et les règlements de sécurité.

Le fabriquant et l'exploitant de la machine à qui sont destinés nos dispositifs de protection sont responsables vis-à-vis des autorités de l'application stricte de toutes les prescriptions et règles de sécurité en vigueur.

- 2. C'est pourquoi, il est impératif d'observer nos indications et de se conformer aux prescriptions concernant les vérifications; voir à cet égard la section "tests" de cette description technique / notice d'utilisation. On retiendra p. ex. l'emploi, l'implantation, l'installation, l'insertion dans la commande de la machine.
- **3.** Les tests doivent être exécutés **par** des personnes **compétentes** et/ou des personnes spécialement autorisées/mandatées ; ils doivent être documentés et cette documentation doit être disponible à tout moment.
- 4. Notre notice d'utilisation doit être mise à disposition de la personne qui utilise la machine (l'opérateur) sur laquelle notre dispositif de protection est mis en oeuvre. Cette personne doit recevoir une formation par un personnel compétent.
- **5** Cette brochure est accompagnée d'une liste de vérifications annexes, à l'adresse du fabricant et de l'intégrateur.





Reg. Nr. 19462-2

Barrage immatériel de sécurité

# **Sommaire**

1	A propos de ce manuel	5
	1.1 But de ce manuel	5
	1.2 A qui ce manuel s'adresse-t-il ?	5
	1.3 Etendue des informations fournies	6
	1.4 Symboles utilisés dans ce document	6
2	La sécurité	7
	2.1 Personne habilitée	7
	2.2 Domaine d'utilisation de l'appareil	7
	2.3 Conformité d'utilisation de l'appareil	8
	2.4 Consignes de sécurité et mesures de protection d'ordre g	énéral 8
3	Description du produit	10
	3.1 Caractéristiques	10
	3.2 Mode de fonctionnement de l'appareil	11
	3.2.1 Montage en cascade	
	3.3 Composants du système	13
	3.3.1 Miroirs de renvoi	13
	3.4 Indicateurs	14
	3.5 Exemples de domaine d'utilisation	14
4	Montage	16
	4.1 Implantation des barrages	16
	4.2 Distance de sécurité	16
	4.3 Distance des surfaces réfléchissantes	18
	4.4 Emploi de plusieurs couples de barrages	19
	4.5 Implantation mécanique	20
5	Installation électrique	21
	5.1 Raccordement électrique et câbles	23
	5.1.1 Raccordement du module émetteur	23
	5.1.2 Raccordement du module récepteur	24
	5.2 RS-485 Interface de données – Diagnostics	25
6	Entretien	26
7	Caractéristiques techniques	27
	7.1 Résumé des caractéristiques techniques	27
	7.2 Plans cotés	
8	Tableaux de sélection	33
	8.1 Tableau de sélection des FGS	34

Barrage immatériel de sécurité

	8.2 Tableau de sélection des FGS maîtres	.35
	8.3 Tableau de sélection des FGS esclaves	.36
	8.4 Tableau de sélection des miroirs de renvoi	.37
	8.4.1 Miroirs type PNS 80	.37
	8.4.2 Miroirs type PNS 120	.37
	8.5 Tableau de sélection des accessoires	.38
9	Tableau des poids	39
10	Normes et recommandations (état des prescriptions légales)	.40
11	Glossaire	.41
12	Liste de vérification	.43
13	Conformités	44

Barrage immatériel de sécurité

# **Abréviations**

**KA** Moyen de production motorisé (Kraftbetriebenes Arbeitsmittel) : Machine, Installation

**BWS ou ESPE** dispositifs de protection électrosensible = ESPE, anciennement DPSC (BWS = Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung)

FGSE Module récepteur FGS

FGSS Module émetteur FGS

**OSSD** (Output Signal Switching Device) Sortie à semiconducteurs dite statique

# A propos de ce manuel

# 1.1 But de ce manuel

Ce document est le document de référence pour l'intégration et l'utilisation des barrages immateriels de sécurité FGS 300 jusqu'à FGS 1800. Il traite les sujets suivants :

- utilisation
- montage
- installation électrique
- mise en service
- maintenance
- · références de pièces détachées.

# 1.2 A qui ce manuel s'adresse-t-il?

Les personnes concernées par ce document sont les ingénieurs méthodes et travaux neufs qui s'occupent de machines et d'installations pour lesquelles il est nécessaire de prévoir des dispositifs de sécurité opto-électroniques.

Barrage immatériel de sécurité

# 1.3 Etendue des informations fournies

Ce manuel technique contient les informations nécessaires pour la sélection et la mise en oeuvre des appareils. Cependant, les informations de base sur l'utilisation et le développement de dispositifs de protection des personnes travaillant sur des machines motorisées dangereuses nécessitent des connaissances de base spécifiques qui ne sont pas l'objet de ce manuel de description technique.

L'utilisateur doit également se conformer aux prescriptions réglementaires et légales. Elles ne peuvent bien entendu pas être décrites ici de manière exhaustive. En France, il faut particulièrement respecter les directives 89/392/CEE.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires dans le domaine de la protection contre les accidents et des dispositifs de protection opto-électroniques auprès de SICK.

# 1.4 Symboles utilisés dans ce document

Certaines informations de ce manuel de description technique sont mises en valeur afin d'en faciliter l'accès :

Remarque

une remarque informe sur des particularités de l'appareil

Note

une note donne des informations de fond ; elle est utile pour comprendre les tenants et aboutissants techniques du fonctionnement de l'appareil.

Recommandation

une recommandation vous aidera à rendre votre démarche plus efficace.



## Avertissement!

Vous devez lire ces avertissements avec attention et en observer les prescriptions.

Barrage immatériel de sécurité

# La sécurité

L'appareil ne peut remplir sa mission de sécurité que s'il est mis en oeuvre de manière conforme ; cela vaut particulièrement pour les installations de "sécurité" - c'est-à-dire dont la sécurité ne peut être mise en défaut.

Le barrage de sécurité FGS est conforme aux prescriptions de sécurité du type 4 selon EN 50 100

#### 2.1 Personne habilitée

Le montage et le raccordement ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés. Les essais de qualification avant la mise en service doivent être effectués par des personnels spécifiquement responsables de l'exploitant dans la mesure où les règlements et prescriptions légales en vigueur sur le site l'exigent.

#### 2.2 Domaine d'utilisation de l'appareil

Les barrages de sécurité FGS sont des dispositifs de protection électrosensibles (ESPE) possédant une résolution de 14 ou 30 mm. La figure 1 donne les définitions pratiques du champ de protection et de la résolution sécurité FGS sont des dispositif.




Fig. 1 : Caractéristiques spécifiques des barrages de sécurité FGS

Barrage immatériel de sécurité

# 2.3 Conformité d'utilisation de l'appareil

Le barrage de sécurité FGS ne peut être utilisé que dans les domaines décrits au paragraphe 2.2 Domaine d'utilisation de l'appareil de ce manuel. Pour toute autre utilisation, aussi bien que pour les modifications – y compris concernant le montage et l'installation – la responsabilité de la société SICK AG. ne saurait être invoquée.

# 2.4 Consignes de sécurité et mesures de protection d'ordre général

Les consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de l'appareil sont reproduites sur des autocollants accompagnant l'appareil. A la mise en service, l'autocollant correspondant à la langue locale doit être apposé sur l'appareil et doit être bien visible à proximité du module émetteur ou récepteur.

En raison des particularités géométriques du lieu d'installation, il est possible que le barrage de sécurité FGS ne puisse pas à lui seul assurer une sécurité suffisante. Dans ce cas, il est indispensable d'installer des dispositifs de protection additionnels mécaniques par exemple. L'accès à la zone dangereuse ne doit être possible qu'en passant par le champ de protection. Tant que des personnes séjournent dans la zone dangereuse, il ne doit pas être possible de démarrer le mouvement dangereux (fig. 2).



Fig. 2 : Pour le montage, il faut s'assurer qu'il n'est pas possible de passer (même un bras) par dessus, par dessous, par les côtés, par derrière.

La sécurité Description technique Chapitre 2

### FGS 300 ... 1800

Barrage immatériel de sécurité



# Consignes de sécurité

Pour garantir la conformité d'utilisation il faut observer les points suivants:

- > Respecter les consignes données dans le manuel d'utilisation pour le raccordement électrique et la mise en service.
- ➤ Le montage et le raccordement ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés.
- > Apposer l'étiquette "Recommandations importantes" de manière bien visible à proximité du module émetteur ou récepteur
- > Faire tester et mettre en service le matériel par des techniciens formés – ainsi que les directives et prescriptions applicables l'exigent.
- > Il faut s'assurer avant la première mise en service de la conformité du réglage des fonctions ayant trait à la sécurité :
  - 1. L'accès à la zone dangereuse doit être impossible sans occulter le champ de protection
  - 2. La distance de sécurité doit intégrer les données fournies par le fabricant de la machine et respecter les normes et directives en vigueur.
  - 3. Le réarmement manuel doit être disposé de telle manière que la personne qui s'en sert voit en totalité la zone dangereuse et qu'il ne soit pas possible de l'actionner à partir de la zone dangereuse.
- > Faire former les opérateurs avant qu'ils ne prennent leur service sur la machine mise en sécurité par le personnel habilité à le faire. La responsabilité de la formation échoit à l'exploitant de la machine.

Barrage immatériel de sécurité

FGS 300 ... 1800

# 3 Description du produit

# 3.1 Caractéristiques

Les caractéristiques spécifiques des barrages de sécurité FGS sont :

- · Aucune usure de fonctionnement
- Sorties à semi-conducteurs protégées contre les défaillances
- Technique de pointe à microprocesseur et circuits intégrés (ASIC) spécifiquement développés
- · Implantation et réglages aisés
- Boîtier de connexion enfichable ou connecteurs
- Grande portée et haute résolution
- Boîtier de très petite section : 52 mm x 55 mm
- Temps de réponse rapide
- Grande réserve de puissance
- Montage en cascade d'un second barrage possible (p. ex. pour empêcher le contournement)
- Construit conformément au type 4 selon EN 50 100 4 (BWS-S)
- Conforme aux normes européennes, des USA et du Japon
- Se raccorde facilement et en toute sécurité à la commande de la machine
- Sorties PNP autocontrôlées
- IP 65

Barrage immatériel de sécurité

#### 3.2 Mode de fonctionnement de l'appareil

Le barrage de sécurité FGS est composé d'un module émetteur et d'un module récepteur (fig. 3). Ils délimitent le champ de protection caractérisé par sa hauteur et sa largeur.




Fig. 3 : Le barrage de sécurité FGS est composé d'un module émetteur et d'un module récepteur. Ils délimitent le champ de protection caractérisé par sa hauteur et sa largeur.

La hauteur du champ de protection est liée à la hauteur du couple de barrages utilisé. Les limites supérieure et inférieure du champ de protection sont matérialisées par des marques sur les profilés des modules.

La synchronisation entre l'émetteur et le récepteur est de type optique, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de relier électriquement les deux appareils.

La construction du FGS est modulaire. Un profilé métallique de dimensions réduites, intrinsèquement rigide, renferme la totalité des composants optiques et électroniques.

#### 3.2.1 Montage en cascade

Pour empêcher le contournement par l'arrière de manière efficace, il est possible d'associer 2 couples de FGS montés en série. Un dispositif de commutation externe n'est pas nécessaire. Il est possible de combiner pratiquement toutes les dimensions/résolutions disponibles, p. ex. on peut associer un appareil de 1200mm et 14 mm de résolution pour protéger les mains avec un appareil de 300mm et 30 mm de résolution comme protection arrière.

La portée maximale lorsque l'on associe 2 résolutions (barrage maître 14 mm, barrage esclave 30 mm) est de 6 m. l'association de deux résolutions différentes n'est pas autorisée avec le LCU-P.

Barrage immatériel de sécurité

Il faut également respecter les prescriptions suivantes :

- Nombre maximal de faisceaux : 240
- Liaison électrique souple entre les deux appareils en cascade de 170 mm maxi. (blindée)

La fig. 4 montre les composants nécessaires. Le barrage maître est doté d'un connecteur spécial ; le barrage esclave est prêt à être raccordé, grâce à un câble souple de 170 mm de long terminé par la prise correspondante.




Fig. 4 : configuration d'un système maître/esclave

Le barrage esclave n'a, au contraire du barrage maître, aucun témoin lumineux, il ne peut être employé seul.

Barrage immatériel de sécurité

#### 3.3 Composants du système

#### 3.3.1 Miroirs de renvoi

Le champ de protection situé entre le module émetteur FGSS et le module récepteur FGSE peut être dévié dans une autre direction. On utilise à cet effet un miroir de renvoi (fig. 5). Cette disposition permet la mise en sécurité de deux ou trois côtés d'une zone dangereuse.




Fig. 5 : Périmètre de sécurité avec FGS et miroirs de renvoi

#### Remarque Réduction de la portée

Il faut tenir compte de la réduction de la portée occasionnée par l'emploi de chaque miroir : Il n'est pas recommandé d'utiliser plus de deux miroirs car l'alignement devient très difficile.

FGS – 14 mm	FGS – 30 mm	
5,5 m	15 m	
5,0 m	14 m	
4,5 m	13 m	
	5,5 m 5,0 m	5,5 m 15 m 5,0 m 14 m

Tab. 1 : Tableau des portées avec l'utilisation de miroirs de renvoi

Pour aligner le système dans le cas de l'utilisation de miroir(s) de renvoi ou pour des portées importantes, nous recommandons l'emploi d'un outil de pointage laser AR 60. Le faisceau émis est visible (lumière rouge).

Barrage immatériel de sécurité

# 3.4 Indicateurs

Les appareils sont équipés de témoins lumineux qui donnent des indications sur leur état. Ces indications n'ont cependant aucune valeur en matière de sécurité.




Fig. 6 : Témoins des modules émetteur et récepteur

# 3.5 Exemples de domaine d'utilisation

Les conditions suivantes doivent être remplies pour garantir la fonction de protection du FGS :

- ➤ La commande de la machine ou de l'installation doit comporter une entrée électrique.
- ➤ Le mouvement dangereux de la machine doit pouvoir être arrêté à tout moment.
- ➤ Les modules émetteur/récepteur doivent être disposés de telle manière qu'on ne puisse accéder à la zone dangereuse sans occulter l'un des faisceaux au moins.
- ➤ Le montage et l'utilisation des barrages de sécurité doivent être conformes aux prescriptions réglementaires et légales.
- ➤ La commande de réarmement manuel ne doit pas pouvoir être actionnée depuis la zone dangereuse.

Barrage immatériel de sécurité




Fig. 7 : Protection d'un poste de travail dangereux avec un barrage de sécurité FGS




Fig. 8 : Protection d'une zone dangereuse avec un barrage de sécurité FGS




Fig. 9 : Protection d'un poste de travail dangereux avec un barrage de sécurité FGS

Barrage immatériel de sécurité

# 4 Montage

# 4.1 Implantation des barrages

Le FGS peut en pratique être utilisé dans toutes les positions. Les distances de sécurité et les hauteurs du champ de protection doivent cependant impérativement respecter les prescriptions légales. Il faut porter une attention particulière au risque de contournement du barrage par le dessus, le dessous les côtés, et l'arrière. Les possibilités de contournement doivent être éliminées par des moyens mécaniques ou d'autres barrages (p. ex. montage en cascade de FGS).

# 4.2 Distance de sécurité

# Remarque

Le dispositif de protection est situé à une distance minimale déterminée de la zone dangereuse. Cette distance doit garantir que la zone dangereuse ne peut pas être atteinte avant l'arrêt complet du mouvement dangereux de la machine ou de l'installation (*fig. 10*). La distance de sécurité (selon EN 999, 775 et 294) dépend des paramètres suivants :



- ➤ Le temps d'arrêt complet de la machine ou de l'installation.
- Le temps de réponse de la chaîne de sécurité
- ➤ La résolution du barrage
- ➤ La vitesse d'approche ou de pénétration




Fig. 10 : Détermination du temps d'arrêt complet et de la distance de sécurité

Barrage immatériel de sécurité

# Remarque

Le temps d'arrêt complet est une caractéristique (mesurable) de la machine, la vitesse d'approche à utiliser vaut ...

... jusqu'à une distance de sécurité de 500 mm: 2000 mm/s, ... au-delà: 1600 mm/s.

La distance de sécurité D est calculée selon la formule suivante :

 $D \leq 500 \text{ mm}$ :  $D = 2000 \cdot T + 8 (r - 14)$ D > 500 mm:  $D = 1600 \cdot T + 8 (r - 14)$ 

distance de sécurité en mm D

Т temps de réponse total en s (temps d'arrêt complet de la machine + temps de réponse du FGS)

résolution

# Recommandation

### **Procédure**

- 1. Calculer la distance de sécurité au moyen de la formule ; employer une vitesse d'approche de 2000 mm/s
- 2. Si la valeur trouvée est inférieure à 500 mm, elle représente alors la distance de sécurité. Si la valeur trouvée est supérieure à 500 mm, il faut refaire le calcul avec une vitesse de pénétration de 1600 mm/s.
- 3. Si la nouvelle valeur trouvée est toujours supérieure à 500 mm, elle représente alors la distance de sécurité. Si la nouvelle valeur trouvée est inférieure à 500 mm, il s'agit d'un cas intermédiaire.

#### Remarque Cas intermédiaire

En raison de l'utilisation de deux valeurs discrètes de vitesses d'approche, un cas intermédiaire peut se produire pour lequel :

avec une v. d'approche de 2000 mm/s, on a D > 500 mm avec une v. d'approche de 1600 mm/s, on a D< 500 mm Dans ce cas on prend une distance de sécurité égale à 500 mm.

Résolution	14 mm	30 mm
<b>D ≤ 500 mm</b> Vitesse d'approche : 2000 mm/s	2000 mm/s ( <b>0,150</b> s + 15 ms) +8 ( <b>14</b> -14 mm) = 2000 mm/s · 0,165 s + 0 mm = <b>330 mm</b>	2000 mm/s ( <b>0,150</b> s + 15 ms) +8 ( <b>30</b> -14 mm) = 2000 mm/s · 0,165 s + 128 mm = <b>458 mm</b>

Résolution	14 mm	30 mm
<b>D</b> > <b>500 mm</b> Vitesse d'approche :	1600 mm/s ( <b>0,300 s</b> + 15 ms) +8 ( <b>14</b> - 14 mm) =	1600 mm/s ( <b>0,300 s</b> + 15 ms) +8 ( <b>30</b> -14 mm) =
1600 mm/s	1600 mm/s · 0,315 s + 0 mm = <b>504 mm</b>	1600 mm/s·0,315 s+128 mm= <b>632 mm</b>

Tab. 2 : deux exemples pour des distances de sécurité D qui diffèrent en raison de temps de réponse différents (0,150 et 0,300 s)

Barrage immatériel de sécurité

# 4.3 Distance des surfaces réfléchissantes

Les surfaces réfléchissantes situées (de façon permanente ou temporaire) à l'intérieur du cône d'émission et/ou de réception des appareils peuvent entraîner des réflexions gênantes et conduire à la non-reconnaissance d'un obstacle occultant le faisceau (fig. 11). C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de respecter une distance minimale a pour les objets réfléchissant par rapport à l' axe optique émetteur/récepteur. Cette distance dépend de celle qui sépare le récepteur de l'émetteur du barrage (fig. 12).




Fig. 11: Montage correct, aucun effet inattendu La personne est reconnue sans ambiguïté.




Fig. 12 : Distance minimale a en fonction de la portée RW (à gauche, portée 6 m; à droite, portée 18 m)

Barrage immatériel de sécurité

#### 4.4 Emploi de plusieurs couples de barrages

Lorsque deux couples E/R de barrages sont utilisés pour mettre en sécurité une zone dangereuse, il est nécessaire de réduire l'interaction possible entre les deux groupes de faisceaux. Les faisceaux étant divergents, leur section augmente au fur et à mesure que la distance qui sépare l'émetteur du récepteur grandit. Seul le faisceau émis par l'émetteur FGSS qui lui correspond doit pouvoir être reçu par chacun des récepteurs FGSE. Pour réduire l'interaction possible entre couples de FGS, il faut prendre certaines précautions dans l'agencement des barrages comme illustré par la fig. 13.




Fig. 13 : Montage de 2 systèmes FGS en série

Barrage immatériel de sécurité

# 4.5 Implantation mécanique

Pour la fixation de l'émetteur et du récepteur, il existe des équerres ou des fixations à rotule ainsi que des fixations à rotule amorties (fig. 14). Les équerres fixes peuvent être utilisées partout où il n'y a pas de forts écarts mécaniques à compenser. Les fixations à rotule permettent d'ajuster la position du barrage de  $\pm$  2° autour de son axe longitudinal.

Les fixations à rotule équipées d'un amortisseur intégré (silentbloc) permettent en outre de réduire l'effet des vibrations et des chocs.

La fixation de l'équerre sur l'émetteur et le récepteur utilise des écrous coulissant dans les rainures pratiquées dans le profilé de leur boîtier (ces écrous sont livrés avec chaque barrage).




Fig. 14 : possibilité de fixation du FGS : Equerre, fixation à rotule, fixation à rotule sur silentbloc

Barrage immatériel de sécurité

# 5 Installation électrique

Le raccordement des composants du FGS est simple ; dans un environnement industriel perturbé, des câbles blindés ne sont en effet pas nécessaires pour une longueur inférieure à 10 m (protection contre les surtensions à partir du niveau 3 de perturbation selon la norme CEI 801).

## Recommandation

Pour des longueurs de câbles supérieures à 10 m nous recommandons des boîtiers de connexion CEM (pour l'émetteur et le récepteur). Ces boîtiers sont équipés de presse-étoupe et permettent le raccordement du blindage des câbles.

La fig. 15 montre le schéma de principe pour le raccordement du FGS.




Fig. 15 : Schéma de principe du raccordement du FGS

Barrage immatériel de sécurité

La section maximale utilisable des câbles est :

- 1,5 mm<sup>2</sup> sans âme,
- 1 mm² avec âme.

Les deux possèdent un bornier automatique pour enficher les fils. En option, le FGS peut être livré avec les prises de raccordement précâblées.

Les deux composants doivent être alimentés avec un courant continu de 24 V ( $\pm$  20 %).

La consommation de l'ensemble du système dépend du niveau de protection et de la résolution (nombre de faisceaux) et est située entre 0,9 et 1,5 A. Selon la norme EN 60 204, l'alimentation extérieure doit prendre en charge les micros coupures du secteur jusqu'à 20 ms ( $U_{\rm mini} = 18~{\rm V}$ ). Des alimentations répondant à ces spécifications sont disponibles chez SICK en tant qu'accessoires (gamme Siemens 6 EP 1).

Barrage immatériel de sécurité

# 5.1 Raccordement électrique et câbles

# 5.1.1 Raccordement du module émetteur

# Remarque

A la mise sous tension, lorsqu'il a terminé son autotest interne et qu'aucun faisceau n'est occulté, le FGS passe automatiquement en attente (le témoin vert s'allume). Si un test externe est nécessaire, l'entrée test de l'émetteur permet de réaliser cette fonction par un contact d'ouverture. L'ouverture de ce contact désactive l'émetteur.



# **Attention**

Le test doit exclusivement servir à vérifier le fonctionnement du relais commandé.

Entrée test	Test	Sorties récepteur	LED jaune (émetteur)
ouverte	oui	désactivée	éteinte
fermée	Non	activée	allumée
		(si le champ de prot. n'est pas occulté)	

Tab. 3 : Table de vérité de l'entrée test




Fig. 16: Schéma de raccordement module émetteur FGSS

Barrage immatériel de sécurité

# 5.1.2 Raccordement du module récepteur

Les deux sorties OSSD 1 et OSSD 2 sont des sorties à semiconducteurs autocontrôlées ; les coupures de circuit et les courts-circuits au +24 V (U $_{v}$ ) et au OV ainsi qu'entre OSSD 1 et OSSD 2 sont détectés. Les sorties supportent un courant de 0,5 A maxi.(fig. 17).




Fig. 17: Schéma de raccordement module récepteur FGSE

Barrage immatériel de sécurité

La tension de sortie  $\mathbf{U}_{\mathrm{A}}$  des deux canaux dépend de la tension d'alimentation  $\mathbf{U}_{\mathbf{v}}$  et de la charge commutée ; elle est au minimum de :

$$U_{A} = U_{V} - 2,25 \text{ V}$$



Les 2 sorties doivent être exploitées selon le schéma suivant (fig. 18). Il ne faut en aucune manière les utiliser en parallèle ni en série.




Fig. 18 : Pour des raisons de sécurité, les deux sorties du FGS doivent être connectées chacune sur un relais différent (commande redondante à deux voies).

## 5.2 RS-485 Interface de données - Dagnostics

L'interface sert à communiquer avec un éventuel relais de commutation LCU-P (option). Si aucun LCU-P n'est utilisé, la sortie n'a pas besoin d'être câblée.

Barrage immatériel de sécurité

# 6 Entretien

Les barrages immatériels de sécurité FGS fonctionnent sans maintenance. Seules les vitres frontales des émetteurs et récepteur doivent, le cas échéant, être régulièrement débarrassées des salissures et de la poussière à l'aide d'un pinceau propre et souple, puis d'un chiffon doux propre et humidifié.

Barrage immatériel de sécurité

# 7

# Caractéristiques techniques

# 7.1 Résumé des caractéristiques techniqes

Tension d'alimentation U<sub>v</sub> Ondulation résiduelle <sup>1</sup>)

Tension en cas de coupure de courant (20 ms)

Synchronisation

Délai de démarrage après la mise sous tension de l'émetteur et du récepteur

### **Emetteur**

Sortie

Entrée test

Impédance d'entrée (niveau haut) Emetteur désactive (Test) Emetteur activé Temps de réponse au test

Longueur d'onde Consommation

## Récepteur

Sorties TOROSSD

Tension état haut, sortie activée (U<sub>eff</sub>)
Pouvoir de commutation
Courant de fuite <sup>3</sup>)
Charge capacitive
Fréquence de répétition
Charge inductive L <sup>4</sup>)
Caractéristiques impulsionnelles <sup>5</sup>)

Largeur de l'impulsion test Fréquence de l'impulsion test

Impédances de ligne permise entre l'appareil et la charge <sup>6</sup>)

Temps de réponse Délai de démarrage après l'occultation du faisceau

mini.	typ.	maxi.
300 mm		1800 mm
0,3 m		6 m
0,5 m		18 m
14 mm		30 mm
IP 65		
1		
19,2 V	24 V	28,8 V
		$2,5  V_{ss}$
18 V		

optique, sans voie de synchronisation séparée

1,8 s	
U <sub>v</sub> – 0,7 V	

1,5 k $\Omega$  (par rapport 0 V)

0 V		12 V
18,5 V		U <sub>v</sub>
	50 ms	60 ms

880 ou 940 nm

	0,56 A

2 PNP à semi-conducteurs, protégées contre les courtscircuit <sup>2</sup>), avec surveillance des courts-circuits internes

U <sub>v</sub> – 3 V 5 mA		U <sub>ν</sub> 500 mA 2,4 mA 2,2 μF 4/s 2,2 H
220 μs 6,3 ms	240 μs	265 μs 19,6 ms
		2,5 Ω
		15 ms
	15 ms	100 ms <sup>7</sup> )

Tensions en CC • points de mesure: prise de raccordement

Barrage immatériel de sécurité

Câbles de transmission de données longueur de câble (paire torsadée) Capacité terminale, interne Vitesse de transmission

Consommation (à vide)

Raccordement

Longueur de câble

Section maxi, des fils

Mode de fonctionnement Catégorie de sécurité

Testé selon

Tpe ambiante de fonctionnement

Température de stockage

Humidité ambiante (non saturante)

Résistance aux vibrations

Résistance aux chocs

**Dimensions** 

Hauteur

Section du boîtier

Poids

mini.	typ.	maxi.
		100 m
17 pF		

4.7 nF 9600 bauds

0,68 A

boîte à bornier enfichable

Longueur admissible des câbles dépend de la charge, de l'alimentation et de la section des fils.

10 m	60 m <sup>8</sup> )
	1 mm² avec âme
	1,5 mm² sans âme

Sans verrouillage de démarrage ni de redémarrage

Typ 4

pr EN 50 100 parties 1 et 2

0 °C	+ 55 °C
– 25 °C	+ 70 °C
15 %	95 %

5 g, 10 ... 55 Hz selon IEC 68-2-6 10 g, 16 ms selon IEC 68-2-29


dépend de la hauteur du champ de protection voir les plants cotés 52 mm x 55 mm

voir le tab 9, tableau des poids

 $^{1}\!)$  Les limites de tension ne doivent pas être dépassées.  $^{2}\!)$  valable pour les tensions comprises entre U  $_{\!V}$  et 0 V

³) en cas de défaut (coupure de la ligne 0 V) la sortie se comporte comme une résistance > 13 kΩ par rapport à U,. L'organe de commande auquel est connecté le FGS doit considérer cet état comme un état bas (LOW).

4) Pour une fréquence de commutation 1/s inférieure, la charge inductive L maximale permise est plus élevée.



5) Les sorties font l'objet d'un test cyclique lorsqu'elles sont activées (commutation impulsionnelle à l'état bas). Lors du choix du dispositif de commande connecté, il faut s'assurer que de telles impulsions n'entraînent pas la détection d'un état bas et ne conduisent pas à un arrêt machine.

6) La résistance ohmique individuelle de chaque fil doit également être limitée de sorte qu'un court-circuit entre les sorties soit reconnu. (Consultez la norme EN 60 204 Equipement électrique des machines Partie 1 : Règles générales pour plus d'informations.)

7) Cette valeur est valable pour l'interruption du faisceau de synchronisation (premier faisceau au dessous des indicateurs à LED).

8) Blindage, recommandé pour la spécification CEM du boîtier de raccordement (cf. 8.5 Tableau de sélection des accessoires).

Barrage immatériel de sécurité

#### 7.2 Plans cotés




Fig. 19 : Plan coté des FGS standard

Barrage immatériel de sécurité




Fig. 20 : Plan coté des FGS maîtres

Barrage immatériel de sécurité




Fig. 21 : Plan coté des FGS esclaves

Barrage immatériel de sécurité

# Miroirs de renvoi




Tableau des cotes des miroirs de renvoi PNS 80 : pour des portées  $0 \dots 4 \text{ m } (xx = 80)$ PNS 120 : pour des portées  $4 \dots 15 \text{ m } (xx = 120)$ 

FGS	miroir	L	Ls	L1	L2	L4
300	PNS xx-034	366	340	307	_	29,50
450	PNS xx-049	523	497	307	_	108
600	PNS xx-064	666	640	528,50	_	68,75
750	PNS xx-079	816	790	639,50	-	88,25
900	PNS xx-094	966	940	750	_	108
1050	PNS xx-109	1116	1090	972	_	72
1200	PNS xx-124	1266	1240	1146	_	60
1350	PNS xx-139	1416	1390	1296	-	60
1500	PNS xx-154	1566	1540	1415,50	707,95	75,25
1650	PNS xx-169	1716	1690	1596	798	60
1800	PNS xx-184	1866	1840	1746	873	60

Fig. 22 : Plans cotés des miroirs de renvoi PNS 80 et PNS 120

Barrage immatériel de sécurité

# Tableaux de sélection

Pour choisir un dispositif de protection optoélectronique il faut observer les règles suivantes :

**Prescriptions** Respecter les dispositions légales, les directives et les normes applicables

à l'installation.

Avoir recours aux services administratifs officiels et/ou agréés et aux

associations professionnelles compétents.

Largeur du champ de Déterminer la portée nécessaire.

protection La portée correspond à la largeur de la zone dangereuse à protéger. Elle

doit être déterminée de telle sorte que l'accès à la zone dangereuse soit

impossible sans passer par le champ de protection.

**Hauteur de champ de** Déterminer la hauteur de champ de protection nécessaire.

**protection** La hauteur de champ de protection doit être telle que l'accès à la zone

dangereuse soit impossible sans passer par le champ de protection.

**Résolution** De la résolution dépend (entre autres) la distance de sécurité.

Miroirs de renvoi Le recours à des miroirs de renvoi permet d'étendre le champ de

protection sur 2 ou même 3 côtés de la zone dangereuse.

Barrage immatériel de sécurité

#### Tableau de sélection FGS 8.1

	Emetteur	Référence	Récepteur	Référence
	FGS-S 300-11	1 012 500	FGS-E 300-11	1 012 501
Ε	FGS-S 450-11	1 012 502	FGS-E 450-11	1 012 503
Ē	FGS-S 600-11	1 012 504	FGS-E 600-11	1 012 505
14	FGS-S 750-11	1 012 506	FGS-E 750-11	1 012 507
u o	FGS-S 900-11	1 012 508	FGS-E 900-11	1 012 509
ij	FGS-S 1050-11	1 012 510	FGS-E 1050-11	1 012 511
soluti	FGS-S 1200-11	1 012 512	FGS-E 1200-11	1 012 513
Ré	FGS-S 1350-11	1 012 514	FGS-E 1350-11	1 012 515
	FGS-S 1500-11	1 012 516	FGS-E 1500-11	1 012 517
	FGS-S 1650-11	1 012 518	FGS-E 1650-11	1 012 519
	FGS-S 1800-11	1 012 520	FGS-E 1800-11	1 012 521

	Emetteur	Référence	Récepteur	Référence
	FGS-S 300-21	1 012 600	FGS-E 300-21	1 012 601
표	FGS-S 450-21	1 012 602	FGS-E 450-21	1 012 603
0	FGS-S 600-21	1 012 604	FGS-E 600-21	1 012 605
3	FGS-S 750-21	1 012 606	FGS-E 750-21	1 012 607
on	FGS-S 900-21	1 012 608	FGS-E 900-21	1 012 609
표	FGS-S 1050-21	1 012 610	FGS-E 1050-21	1 012 611
Résolution	FGS-S 1200-21	1 012 612	FGS-E 1200-21	1 012 613
Ré	FGS-S 1350-21	1 012 614	FGS-E 1350-21	1 012 615
	FGS-S 1500-21	1 012 616	FGS-E 1500-21	1 012 617
	FGS-S 1650-21	1 012 618	FGS-E 1650-21	1 012 619
	FGS-S 1800-21	1 012 620	FGS-E 1800-21	1 012 621

Barrage immatériel de sécurité

#### 8.2 Tableau de sélection des FGS maître

Les FGS maîtres sont livrés seulement en version avec connecteur ; la prise correspondante (câble) doit être commandée séparément.

шш	Emetteur	Référence	Récepteur	Référence
14 1	FGS-S 900-12	1 012 486	FGS-E 900-12	1 012 487
=	FGS-S 1050-12	1 012 488	FGS-E 1050-12	1 012 489
ţ	FGS-S 1200-12	1 012 490	FGS-E 1200-12	1 012 491
solı	FGS-S 1350-12	1 012 492	FGS-E 1350-12	1 012 493
Rés	FGS-S 1500-12	1 012 494	FGS-E 1500-12	1 012 495

E	Emetteur	Référence	Récepteur	Référence
30	FGS-S 900-22	1 012 622	FGS-E 900-22	1 012 623
L C	FGS-S 1050-22	1 012 498	FGS-E 1050-22	1 012 499
.≃	FGS-S 1200-22	1 012 524	FGS-E 1200-22	1 012 525
sol	FGS-S 1350-22	1 012 624	FGS-E 1350-22	1 012 625
Ré		1 012 799	FGS-E 1500-22	1 012 800

Autres hauteurs de champ de protection sur demande.

Barrage immatériel de sécurité

# 8.3 Tableau de sélection des FGS esclaves

Ε	Emetteur	Référence	Récepteur	Référence
4 E	FGS-S 150-13	1 012 818	FGS-E 150-13	1 012 819
7	FGS-S 300-13	1 012 576	FGS-E 300-13	1 012 577
<u>.</u>	FGS-S 450-13	1 012 578	FGS-E 450-13	1 012 579
Ħ	FGS-S 600-13	1 012 580	FGS-E 600-13	1 012 581
éso	FGS-S 750-13	1 012 582	FGS-E 750-13	1 012 583
č	FGS-S 900-13	1 012 584	FGS-E 900-13	1 012 585

E	Emetteur	Référence	Récepteur	Référence
E	FGS-S 150-23	1 012 820	FGS-E 150-23	1 012 821
m	FGS-S 300-23	1 012 586	FGS-E 300-23	1 012 587
ion	FGS-S 450-23	1 012 588	FGS-E 450-23	1 012 589
olut	FGS-S 600-23	1 012 590	FGS-E 600-23	1 012 591
ésc	FGS-S 750-23	1 012 592	FGS-E 750-23	1 012 593
~	FGS-S 900-23	1 012 594	FGS-E 900-23	1 012 595

Autres hauteurs de champ de protection sur demande.

Barrage immatériel de sécurité

# 8.4 Tableau de sélection des miroirs de renvoi

8.4.1 Miroirs type PNS 80 pour des portées 0 ... 4 m (au total)

FGS	Miroir	Référence
300	PNS 80-034	1 013 731
450	PNS 80-049	1 011 132
600	PNS 80-064	1 013 732
750	PNS 80-079	1 013 733
900	PNS 80-094	1 013 734
1050	PNS 80-109	1 013 735
1200	PNS 80-124	1 013 736
1350	PNS 80-139	1 013 737
1500	PNS 80-154	1 013 738
1650	PNS 80-169	1 013 739
1800	PNS 80-184	1 013 740

8.4.2 Miroirs type PNS 120 pour des portées 4 ... 15 m (au total)

FGS	Miroir	Référence
300	PNS 120-034	1 013 751
450	PNS 120-049	1 011 146
600	PNS 120-064	1 013 752
750	PNS 120-079	1 013 753
900	PNS 120-094	1 013 754
1050	PNS 120-109	1 013 755
1200	PNS 120-124	1 013 756
1350	PNS 120-139	1 013 757
1500	PNS 120-154	1 013 758
1650	PNS 120-169	1 013 759
1800	PNS 120-184	1 013 760
1		

# Barrage immatériel de sécurité

# 8.5 Tableau de sélection des accessoires

	Référence
Système de fixation 1 :	
4 équerres de fixation avec vis et rondelles	7 021 352
Système de fixation 2 :	
4 fixations à rotule avec vis et rondelles	2 017 751
Système de fixation 3 :	
4 fixations à rotule et amortisseur de vibrations	
avec vis et rondelles	2 017 752
Système de fixation 4 :	
4 fixations à rotule et amortisseur de vibrations et	
de choc avec vis et rondelles	2 017 742
4 écrous coulissants (1 jeu est livré avec chaque appareil)	
de remplacement	2 017 550
Boîtier de raccordement CEM avec presse-étoupe (à partir	de
10 m de longueur de câble)	2 019 586
pour module émetteur pour module récepteur	2 019 585
	7 021 353
Boîtier de raccord. avec connecteur mâle DIN, émetteur	
Boîtier de raccord. avec connecteur mâle DIN, récepteur	7 021 354
Connecteur (côté câble), droit	6 006 612
Connecteur (côté câble), coudé	6 006 613
Alimentation 24 V-, 2,5 A, 93 265 V CA	6 010 361
Alimentation 24 V-, 4 A, 120/230 V CA	6 010 362
Pointeur laser d'alignement AR 60	1 015 741
Adaptateur mécanique pour FGS (à visser)	2 016 629
Adaptateur mécanique pour FGS (à clipser)	4 030 282
Barreau test	
14 mm Ø	2 005 076
30 mm Ø	2 005 001

Barrage immatériel de sécurité



# Tableau des poids

Les poids indiquées ici sont valables pour le couple émetteur/récepteur. Chacun des composants représente 50 % du poids total ; les versions 14 mm et 30 mm de résolution font le même poids.

hauteur de protection	poids par couple
(mm)	(kg)
300	2,8
450	4,0
600	5,0
750	6,0
900	7,0
1050	8,0
1200	9,2
1350	10,0
1500	11,2
1800	13,4

Barrage immatériel de sécurité

FGS 300 ... 1800

# 10 Normes et recommandations

# (état des prescriptions légales)

Le montage et l'utilisation des dispositifs de protection optoélectroniques doivent être conformes aux prescriptions réglementaires et légales en vigueur. Selon l'utilisation qui est faite du dispositif, les exigences peuvent varier.

En France et en Europe les normes et directives suivantes sont applicables :

# Normes à appliquer pour l'installation et l'utilisation des dispositifs de sécurité

Directive machine CEE 89 / 392

Sécurité des machines : Notions fondamentales, Directives générales de conception (EN 292)

Exigences techniques matière de sécurité des lignes de production automatisées (VDI 2854, Allemagne)

Sécurité des machines – Equipements électriques des machines, partie 1: prescriptions générales (EN 60 204)

Sécurité des machines : Distances de sécurité d'accès aux zones dangereuses des membres supérieurs (EN 294)

Directives techniques de sécurité des robots (VDI 775, Allemagne)

Règlement de sécurité des dispositifs de protection électrosensibles pour les machines motorisées (ZH 1 / 597, Allemagne)

Sécurité des machines - Dispositions des dispositifs de sécurité en considération des vitesses de pénétration des parties corporelles (pr EN 999)

Sécurité des machines - Considérations sur les risques (pr EN 1050)

# Normes à appliquer pour la construction et l'équipement des dispositifs de sécurité

Sécurité des machines : Dispositifs de protection opérant électrosensibles partie 1 : Dispositions générales (EN 50100-1 et-2 / DIN VDE 0113, partie 201)

Sécurité des machines - Equipement électrique des machines - Partie 1: Directives générales (EN 60 204)

Sécurité des machines - Parties des dispositifs de commande concernant la sécurité - Partie 1 : Directives générales de conception (DINEN954-1)

EN 1037 Prévention du risque de démarrage inopiné

... Il existe d'autres normes spécifiques des appareils. Vous pouvez obtenir des informations auprès des autorités locales, des organismes normatifs ou auprès des associations professionnelles. Le FGS est un dispositif de sécurité de type 4, pr EN 50 100

Barrage immatériel de sécurité

# 11 Glossaire

# Champ de protection

champ délimité par les faisceaux du barrage.

# Distance de sécurité

distance à respecter entre l'ESPE et la zone dangereuse. Cette distance sert à garantir qu'une personne ne pénètre dans la zone ou dans le poste de travail dangereux qu'après la cessation complète du danger.

# Hauteur de champ de protection

hauteur du champ de protection délimité par les faisceaux du barrage.

# Largeur du champ de protection

distance entre les modules émetteur et récepteur du barrage.

### Module émetteur

partie de l'ESPE qui renferme les diodes d'émission et les optiques de focalisation des faisceaux émis.

# Module récepteur

partie d'un ESPE équipé d'une optique de réception et de capteurs photosensibles recevant et mesurant les signaux lumineux envoyés par le module émetteur.

# **OSSD**

(Output Signal Switching Device) sorties TOR (tout ou rien) du module récepteur.

## Portée

largeur maximale du champ de protection ou distance maximale qui peut séparer l'émetteur du récepteur.

# Protection (mode)

mode de fonctionnement pour lequel chaque occultation du champ de protection désactive les sorties de l'ESPE (arrêt du mouvement dangereux). Lorsque le champ de protection est libéré, les sorties ESPE sont activées à nouveau (aucun verrouillage de redémarrage).

# Réarmement manuel :

commande manuelle permettant de démarrer le barrage.

# Résolution

taille minimale qu'un objet doit posséder pour être détectable par le barrage.

Barrage immatériel de sécurité

# temps d'arrêt complet

temps nécessaire pour qu'un mouvement dangereux d'une machine ou d'une installation cesse totalement à partir de l'instant où il en a reçu l'ordre (temps de commutation des relais + temps de freinage des masses en mouvement).

## Test

possibilité d'effectuer un test du barrage par une commande externe.

# Vitesse d'approche (ou de pénétration)

vitesse supposée à laquelle une personne s'approche et pénètre dans la zone dangereuse (et franchit le barrage de sécurité) avec la main.

# Zone dangereuse

zone de fonctionnement d'une machine d'une installation présentant un risque direct pour les personnes qui s'y trouvent en raison de parties ou d'outils mobiles, de matières ou de phénomènes physiques (rayon laser, température etc.).



# Liste de vérification à l'intention du fabricant/intégrateur en vue de l'installation de dispositifs de protection électrosensibles (ESPE)

Les réponses à ce questionnaire doivent être au plus tard connues lors de la première mise en service. Cependant, ce questionnaire ne saurait être limitatif et dépend de l'application. Le fabricant/intégrateur peut donc avoir d'autres vérifications à effectuer.

Cette liste de vérification devrait être conservée en lieu sûr ou avec la documentation de la machine afin qu'elle puisse servir de référence pour les vérifications ultérieurement nécessaires.

1.	Les prescriptions de sécurité correspondant aux directives/normes en vigueur ont-elles été établies ?	Oui	☐ Non	
2.	Les directives et normes utilisées sont-elles citées dans la déclaration de conformité ?	Oui	☐ Non	
3.	Le dispositif de protection correspond-il à la catégorie de sécurité requise ?	Oui	☐ Non	
4.	L'accès / la pénétration dans la zone dangereuse est-il possible uniquement à travers le champ de protection ?	Oui	☐ Non	
5.	Des mesures ont-elles été prises pour prévenir /surveiller le séjour non protégé dans la zone dangereuse (retenues mécaniques), le cas échéant, les dispositifs correspondants sont-ils débrayables ?	Oui	□ Non	
6.	Les dispositions complémentaires d'ordre mécanique interdisant l'accès par le dessus, le dessous et les côtés ont-elles été prises et sont-elles à l'épreuve des manipulations ?	Oui	☐ Non	
7.	Le temps de réponse et le temps d'arrêt maximal total de la machine ont-ils été mesurés, notés et documentés sur la machine et/ou dans la documentation de la machine ?	Oui	☐ Non	
8.	La distance de sécurité requise entre l'ESPE et la zone dangereuse est-elle respectée ?	Oui	☐ Non	
9.	Les dispositifs ESPE sont-ils fixés selon les prescriptions et le montage garantit-il la conservation de l'alignement après réglage ?	Oui	☐ Non	
10	Les mesures de protection obligatoires de prévention des risques électriques sont-elles prises (classe d'isolation) ?	Oui	☐ Non	
11	Le dispositif de réarmement manuel de réinitialisation de l'ESPE/de redémarrage de la machine est-il présent et monté conformément aux prescriptions légales ?	Oui	☐ Non	
12	Les sorties de l'ESPE (OSSD) sont-elles raccordées conformément à la catégorie légalement nécessaire et reflètent-elles le plan de câblage ?	Oui	☐ Non	
13	La fonction de protection a-t-elle été contrôlée selon les recommandations de cette documentation ?	Oui	☐ Non	
14	Les fonctions de protection prévues sont-elles effectives pour chacune des positions du commutateur de mode de fonctionnement ?	Oui	☐ Non	
15	Les contacts commandés (p. ex. commande de protecteurs, soupapes etc.) par l'ESPE sont-ils contrôlés ?	Oui	☐ Non	
16	L'ESPE est-il actif pendant la totalité de la durée de la situation dangereuse ?	Oui	☐ Non	
17	Si l'ESPE est arrêté/non alimenté ou si son mode de fonctionnement est modifié ou si la protection est basculée sur un autre dispositif de protection la situation dangereuse cesse-t-elle	0 :	□ N	
4.0	immédiatement ?	Oui	☐ Non	ı 🖵
18	Le panneau de signalisation requérant le test quotidien du dispositif de protection par l'opérateur est-il en place et bien visible ?	Oui	☐ Non	
Ce	ette liste de vérification ne dispense en aucune façon de la première mise en service r	ıi de	la	

vérification régulière de l'ESPE par une personne compétente habilitée.

1 Directives CF

FGS 300 ... 1800

Barrage immatériel de sécurité

# Déclaration CE de conformité



suivant la directive 89/392CEE relative aux machines, annexe II C

Nous déclarons par la présente que les appareils

de la famille de produits FGS 150-1800, 14 mm

voir page 2, constituent des composants de sécurité pour une machine au sens de la directive 89/392CEE, article 1, app. 2. La présente déclaration perdra sa validité pour un appareil cité en page 2, si des transformations auront été effectuées sans notre consentement sur cet appareil.

Nous mettons en œuvre un système d'assurance qualité certifié par l'organisme d'assurance qualité allemand DQS, n°. 19 462-01, conformément à la norme ISO 9001. Le développement et la fabrication de nos produits répondent aux règles énoncées au module H, ainsi qu'aux directives CEE et aux normes européennes suivantes.

Directive 89/392CEE relative aux machines, et 91/368CEE, 93/68CEE, 93/44CEE

Directive 89/336CEE rel. à la EMC, et 92/31CEE, 93/68CEE, 93/465CEE					
2.	Normes et/	EN 60204-1	Séc. d. mach., équip. élec., règles générales	Edition	92-10
	ou prénormes	prEN 50100-1 et -2	Séc. d. mach., dispositifs électro-sensibles	Edition	94-05
	harmonisées	EN 50081-2	Comptabilité électromagnétique, émissions		
	appliquées		résdentielles, commerciales, industrie légère	Edition	94-03
		EN 50082-2	EMC, environnement industriel	Edition	96-02
		prEN 954-1	dispositifs de commande électriques	Edition	93-03
		DIN VDE 0801	Principes de base pour ordinateurs intégrés dans		
			des systèmes ayant pour but d'assurer la sécurité	Edition	90-01
3.	Normes	ZH1/597	pour les dispositifs électro-sensibles sur		
	allemandes		des moyens de travail à moteur	Edition	87-04
	appliquées	ZH1/281	pour les disposifs électro-sensibles sur des		
			presses à transformer des metaux	Edition	80-04
4.	Résultat	prEN 50100	pour AOPDs Type 4		

La conformité du modèle type de la famille de produits citée ci-dessus aux directives européennes indiquées a été certifiée par :

Adresse de Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

l'organisme notifié BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

Alte Heerstraße 111 D-53754 Sankt Augustin

CE de type N° 951010 du 1995-01-02

Le marquage CE a été apposé sur l'appareil conformément aux directives 89/336CEE et 93/68CEE

Fait à Waldkirch/Br., 1997-01-24

ppa. Windau (Directeur du marketing/de la distribution

Division Systèmes de sécurité) Division Systèmes de sécurité)

ppa. Zinober

(Directeur Production

La présente déclaration atteste la conformité aux directives susmentionnées, mais n'est pas destinée à énumérer les caractéristiques techniques du produit. Les consignes de sécurité fournies avec la documentation relative à l'appareil doivent être respectées.

SICK AG Sebastian-Kneipp-Str. 1 D-79183 Waldkirch Telefon (0 76 81) 202-0 Telex 772314 Telefax (0 76 81) 38 63 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Horst Skoludek Vorstand: Volker Reiche (Vors.) Anne-Kathrin Deutrich Dieter Fischer Sitz: Waldkirch i.Br. Handelsregister Emmendingen HRB 355 W

Barrage immatériel de sécurité

# Déclaration CE de conformité



sulvant la directive 89/392CEE relative aux machines, annexe II C

Nous déclarons par la présente que les appareils

de la famille de produits FGS 150-1800, 30 mm

voir page 2, constituent des composants de sécurité pour une machine au sens de la directive 89/392CEE, article 1, app. 2. La présente déclaration perdra sa validité pour un appareil cité en page 2, si des transformations auront été effectuées sans notre consentement sur cet appareil.

Nous mettons en œuvre un système d'assurance qualité certifié par l'organisme d'assurance qualité allemand DQS, n°. 19 462-01, conformément à la norme ISO 9001. Le développement et la fabrication de nos produits répondent aux règles énoncées au module H, ainsi qu'aux directives CEE et aux normes européennes suivantes.

1.	Directives CE	Directive 89/392CEE relative aux machines, et 91/368CEE, 93/68CEE, 93/44CEE Directive 73/23 basse tension, et 93/68/CEE, 93/465/CEE Directive 89/336CEE rel. à la EMC, et 92/31CEE, 93/68CEE, 93/465CEE					
2.	Normes et/	EN 292-1 et -2	Sécurité des machines, notions fond.	Edition	91-09		
	ou prénormes	EN 60204-1	Séc. d. mach., équip. élec., règles générales	Edition	92-10		
	harmonisées	prEN 50100-1 et -2	Séc. d. mach., dispositifs électro-sensibles	Edition	94-05		
	appliquées	prEN 50082-2	EMC, environnement industriel	Edition	94-03		
		EN 50081-1	Comptabilité électromagnétique, émissions				
			résdentielles, commerciales, industrie légère	Edition	94-03		
		prEN 954-1	dispositifs de commande électriques	Edition	93-03		
3.	Normes	ZH1/597	pour les dispositifs électro-sensibles sur				
	allemandes		des moyens de travail à moteur	Edition	87-04		
	appliquées	ZH1/281	pour les disposifs électro-sensibles sur des				
			presses à transformer des metaux	Edition	80-04		
4.	Résultat	prEN 50100	pour AOPDs Type 4				

La conformité du modèle type de la famille de produits citée ci-dessus aux directives européennes indiquées a été certifiée par :

Adresse de Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

l'organisme notifié BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

Alte Heerstraße 111 D-53754 Sankt Augustin

CE de type N° 951009 du 1995-01-02

Le marquage CE a été apposé sur l'appareil conformément aux directives 73/23/EEC, 89/336CEE et 93/68CEE.

Fait à Waldkirch/Br., 1997-11-24

์ Windaูน์ Directeur du marketing/de la distribution

(Directeur Production Division Systèmes de sécurité) Division Systèmes de sécurité)

ppa. Zinober

La présente déclaration atteste la conformité aux directives susmentionnées, mais n'est pas destinée à énumérer les caractéristiques techniques du produit. Les consignes de sécurité fournies avec la documentation relative à l'appareil doivent être respectées.

SICK AG Sebastian-Kneipp-Str. 1 D-79183 Waldkirch

Telefon (0.76.81) 202-0 Telex 772314 Telefax (0 76 81) 38 63 Aufsichtsratvorsitzender: Dr. Horst Skoludek Vorstand Volker Reiche (Vors.) Anne-Kathrin Deutrich Dieter Fischer

Sitz: Waldkirch i.Br. Handelsregister Emmendingen HRB 355 W

Siège mondial

D-79177 Waldkirch

2 + 49 76 81 2 02-0

Fax: + 49 76 81 38 63

SICK AG

P.O. Box 310

www.sick.de



### **France**

SICK BP 42 F-77312 Marne la Vallée Cedex 2 © 01 64 62 35 00 Fax: 01 64 62 35 77 E-Mail: sick@sick.fr

## SICK

Parc Club du Moulin à Vent 33, rue Georges – Lévy F-69693 Vénissieux Cedex © 04 72 78 50 80 Fax: 04 78 00 47 37

#### SICK

Parc Club du Perray BP 93901-4, rue de la Rainière F-44339 Nantes Cedex 03 © 02 40 50 00 55 Fax: 02 40 52 13 88

### **Australie**

Erwin Sick Optic-Electronic
Pty. Ltd.
P. O. Box 214
899 Heidelberg Road
Ivanhoe, Vic. 3079
+61 3 94 97 41 00
008 33 48 02 - toll free
Fax: +61 3 94 97 11 87

### **Autriche**

SICK GmbH Straße 2D, Objekt 57, IZ NÖ-Süd 2355 Wiener Neudorf +43 22 36/622 88-0 Fax: +43 22 36/622 88-5

# Belgique/Luxembourg

SICK NV/SA
Industriezone Doornveld 6
B-1731 Asse Relegem
+ 32 24 66 55 66
Fax: + 32 24 63 35 07

# Brésil

Sick Indústria & Comércio Ltda. Rua Conde de Porto Alegre, No. 1633, São Paulo, SP 04608-003 +55 11 55 61 26 83

# Chine/Hong Kong

Fax: +55 11 5 35 41 53

Sick Optic-Electronic Co., Ltd. Unit D, 16/F China Trade Centre 122-124 Wai Yip Street, Ngau Tau Kok Kowloon, Hong Kong +8 52 27 63 69 66 Fax: +8 52 27 63 63 11

## **Danemark**

SICK A/S
Datavej 52
DK-3460 Birkerød
+45 45 82 64 00
Fax: +45 45 82 64 01

# **Espagne**

SICK Optic-Electronic S.A. Apartado Postal 52 Constitución, 3 E-08960 Sant Just Desvern +34 93 480.31.00 Fax: +34 93 473.44.69

### **Etats-Unis**

SICK, Inc. 6900 West 110th Street Bloomington, MN 55438 1 +1 (612) 941-6780 Fax: +1 (612) 941-9287 WATS: 1-800-325-7425

# **Finlande**

Sick Optic-Electronic Oy Niittyläntie 5 FIN-00620 Helsinki +3 58 9-7 28 85 00 Fax: +3 58 9-72 88 50 55

# **Grande-Bretagne**

Erwin Sick Ltd.
Waldkirch House
39 Hedley Road
St. Albans
Hertfordshire AL1 5BN
12 +44 17 27-83 11 21
Fax: +44 17 27-85 67 67

## Italy

SICK S.p.A. Strada Padana Superiore, 53 I-20063 Cernusco sul Naviglio -MI-⇒ +39 02-92 14 20 62 Fax: +39 02-92 14 20 67

# Japon

Sick Optic-Electronic K. K. 5-8-8 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 160

+8 13 33 58-13 41

Fax: +8 13 33 58-05 86

## Norvège

SICK AS
Baerumsveien 383
N-1346 Gjettum
+47 67 56 75 00
Fax: +47 67 56 66 10

# Pays-Bas

SICK B.V.
Postbus 186
NL-3720 AD Bilthoven
+ 31 3 02 29 25 44
Fax: + 31 3 02 29 39 94

## Pologne

SICK Optic-Electronic, Sp. z o. o. ul. Janowskiego 5 02-784 Warszawa +48 22 644 83 45 Fax: +48 22 644 83 42

# République Tchèque

SICK spol. s r.o. Námesti Osvoboditelů 1368 CZ-15300 Praha 5-Radotin Czech Republic

\*\* +42 02 57 91 18 50 +42 02 57 81 05 61 Fax: +42 02 57 81 05 59

# Singapour

SICK Optic-Electronic Pte. Ltd. 701 Sims Drive, # 03-02 LHK Building Singapore 387 383 
+65 744 37 32 Fax: +65 841 77 47

## Suède

SICK AB
Botkyrkavägen 4
S-14335 Vårby
+46 8-680 64 50
Fax: +46 8-710 18 75

# Suisse

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
8 +41 41 61 92 93 9
Fax: +41 41 61 92 92 1

## Taiwan

SICK Optic-Electronic Co., Ltd. No. 55, 12 Fl., Shoei Yuan Road P. O. Box 30-6 TAIPEI 100, TAIWAN, R.O.C. \*\* +88 62 23 65-62 92 Fax: +88 62 23 68-73 97

Agences supplémentaires dans tous les pays industrialisés.